

## Leader in Electrics & Automation



안전에관한 주의

- 안전을 위하여 「사용설명서」 또는 「카탈로그」를 반드시 읽고 사용해 주십시오.
- 본 카탈로그에 기재된 제품은 사용온도·조건·장소 등이 한정되어 있으며, 정기점검이 필요하므로 제품구입처나 당사에 문의 후 정확하게 사용해 주십시오.
- 안전을 위해 전기공사·전기매선 등 전문기술을 보유한 사람이 취급해 주십시오.

## LS산전주식회사

www.lsis.biz

■ 본사 : 서울시 중구 남대문로 5가 84-11 연세재단 세브란스빌딩 14층

### ■ 구입문의

• Automation영업팀	TEL : (02)2034-4620~34	FAX : (02)2034-4622
• Drive영업팀	TEL : (02)2034-4611~18	FAX : (02)2034-4622
• 부산 영업팀	TEL : (051)310-6855~60	FAX : (051)310-6851
• 대구 영업팀	TEL : (053)603-7741~7	FAX : (053)603-7788
• 서부 영업팀 (광주)	TEL : (062)510-1885~91	FAX : (062)526-3262
• 서부 영업팀 (대전)	TEL : (042)820-4240~42	FAX : (042)820-4298
• 서부 영업팀 (전주)	TEL : (063)271-4012	FAX : (063)271-2613

### ■ 기술 문의

• 고객상담센터	TEL : (전국어디서나) 1544-2080	FAX : (02)3660-7021
• 동현산전 (안양)	TEL : (031)479-4785~6	FAX : (031)479-4784
• 네오엔시스 (대전)	TEL : (042)934-4330~2	FAX : (042)934-4333
• 네오엔시스 (천안)	TEL : (041)570-6646~7	FAX : (041)570-6648
• 신광ENG (부산)	TEL : (051)319-1051	FAX : (051)319-1052
• 에이엔디시스템 (부산)	TEL : (051)319-4939	FAX : (051)319-4938
• LS-WILL (구미)	TEL : (054)473-3909	

### ■ A/S 문의

• 서울 고객지원팀	TEL : (02)3660-7046	FAX : (02)3660-7045
• 천안 고객지원팀	TEL : (041)550-8308~9	FAX : (041)554-3949
• 부산 고객지원팀	TEL : (051)310-6922~3	FAX : (051)310-6851
• 대구 고객지원팀	TEL : (053)603-7751~4	FAX : (053)603-7788
	TEL : (053)383-2083	FAX : (053)603-7788
• 광주 고객지원팀	TEL : (062)510-1883, 1892	FAX : (062)526-3262

### ■ 교육 문의

• LS산전 연수원	TEL : (043)268-2631~2	FAX : (043)268-4384
• 서울 교육장	TEL : (전국어디서나) 1544-2080	FAX : (02)3660-7045
• 부산 교육장	TEL : (051)310-6860	FAX : (051)310-6851

### ■ 서비스 지정점

• 명산전 (서울)	TEL : (02)462-3053	FAX : (02)462-3054
• TPI시스템 (서울)	TEL : (02)895-4803~4	FAX : (02)6264-3545
• 우진산전 (의정부)	TEL : (031)877-8273	FAX : (031)878-8279
• 신진시스템 (안산)	TEL : (031)495-9606	FAX : (031)494-9606



신속한 서비스, 든든한 기술지원 - LS산전과 함께

고객상담센터

전국어디서나



**1544-2080**

• 디에스산전 (청주)	TEL : (043)237-4816	FAX : (043)237-4817
• 파란자동화 (천안)	TEL : (041)579-8308	FAX : (041)579-8309
• 태영시스템 (대전)	TEL : (042)670-7363	FAX : (042)670-7364
• 서진산전 (울산)	TEL : (052)227-0335	FAX : (052)227-0337
• 동남산전 (창원)	TEL : (055)265-0371	FAX : (055)265-0373
• 대명시스템 (대구)	TEL : (053)564-4370	FAX : (053)564-4371
• 정석시스템 (광주)	TEL : (062)526-4151	FAX : (062)526-4152
• 코리아산전 (익산)	TEL : (063)835-2411~5	FAX : (063)831-1411
• 지이티시스템 (구미)	TEL : (054)465-2304	FAX : (054)465-2315
<b>■ 해외 서비스센터</b>		
• 중국사무소		
• SHANGHAI (상해)	TEL : (8621)5237-9977	FAX : (8621)5237-7191
• BEIJING (북경)	TEL : (8610)5165-6025	FAX : (8610)5165-6026
• GUANGZHOU (광주)	TEL : (8620)8326-6754	FAX : (8620)8326-6287
• CHENGDU (성도)	TEL : (8628)8640-2758	FAX : (8628)8640-2759
• QINGDAO (칭도)	TEL : (86532)8501-6056	FAX : (86532)8501-6057
• 중국 서비스 지정점		
• JINXING (심양)	TEL : (8624)2388-0006	FAX : (8624)2388-0006-581
• TIME (북경)	TEL : (8610)5165-6671	FAX : (8610)5165-6671-660
• HERMES (북경)	TEL : (8610)6894-5501	FAX : (8610)6894-5509
• LEGAO (제남)	TEL : (86521)8897-8969	FAX : (86521)8897-8969-87
• JINXING (칭도)	TEL : (86532)8482-4799	FAX : (86532)8481-1399
• SANXIN (서안)	TEL : (8629)8651-9452	FAX : (86532)8652-1751
• XINYA (중경)	TEL : (8623)6773-1810	FAX : (8623)6774-0493-818
• GUANGBOXIN (무석)	TEL : (86510)8272-9149	FAX : (86510)8272-9150
• SANXIN (상해)	TEL : (8621)5663-5222	FAX : (8621)5630-9271
• SANHANG (상해)	TEL : (8621)5308-1137	FAX : (8621)5308-1139
• ANFENG (상해)	TEL : (8621)5291-1319	FAX : (8621)5291-1337
• KENING (광주)	TEL : (8620)8220-9685	FAX : (8620)8221-2206
• YOULI (불산)	TEL : (86757)8221-7379	FAX : (86757)8212-8065





LG  
SV-DBU-U




- : 20  
LG 9 )150-721
- INV : TEL : (02) 3777-4613 4, 30, 31  
FAX : (02) 3777-4635  
: TEL : 1544-2080  
FAX : (02) 3660-7021
- 2 450  
LG )361-302  
TEL : (043) 268-2631 FAX : (043) 268-4384
- : http://www.lgis.co.kr
- TEL:(051) 310-6854 9 FAX:(051) 310-6851  
TEL:(053) 603-7741 6 FAX:(053) 603-7788  
TEL:(062) 510-1885 8 FAX:(062) 526-3262
- TEL: 1544-2080 FAX:(02) 3660-7021  
TEL:(041) 550-8308 9 FAX:(041) 554-3949  
TEL:(051) 310-6922 3 FAX:(051) 310-6851  
TEL:(053) 603-7751 4 FAX:(053) 603-7788  
TEL:(062) 510-1884,92 FAX:(062) 526-3262




	SV150DBU-2U	SV220DBU-2U	SV370DBU-2U	SV550DBU-2U
200V DC 400V				
[KW]	11 [KW]	15 [KW]	18.5 [KW]	22 [KW]
[KW]	3.2 [KW]	4.8 [KW]	6.4 [KW]	9.6 [KW]
[ ]	8.5 [ ]	5.7 [ ]	4.2 [ ]	2.8 [ ]
	SV150DBU-4U	SV220DBU-4U	SV370DBU-4U	SV550DBU-4U
400V DC 800V				
[KW]	11 KW	15 KW	18.5 KW	22 KW
[KW]	3.2 [KW]	4.8 [KW]	6.4 [KW]	9.6 [KW]
[ ]	33.9 [ ]	22.8 [ ]	16.9 [ ]	11.4 [ ]
100%				
10%				
3 가				
Turn on 6				
HEAT SINK , FUSE OPEN, OC				
-10 40				
90% RH ( )				
1,000m				
가 , 가 ,				




- 5. SV-iH SV030iH-4, SV037iH-4, SV045iH-4, SV055iH-4 DC 가
- 1)



2) DC



6.









- 
- 
- 2m
- 
- 5m
- G
- (가 ) :

		mm (AWG)
200V	SV150DBU-2U	5.5 mm (10AWG)
	SV220DBU-2U	8.0 mm (8AWG)
	SV370DBU-2U	14.0 mm (6AWG)
	SV550DBU-2U	14.0 mm (6AWG)
400V	SV150DBU-4U	5.5 mm (10AWG)
	SV220DBU-4U	5.5 mm (10AWG)
	SV370DBU-4U	5.5 mm (10AWG)
	SV550DBU-4U	8.0 mm (8AWG)
	SV750DBU-4U	14.0 mm (6AWG)

: 24 In-Lb

7.



8.




1)

■ 200V

[KW]	11 [KW]	15 [KW]	18.5 [KW]	22 [KW]	30 [KW]	37 [KW]	45 [KW]	55 [KW]
	SV150DBU-2U	SV220DBU-2U	SV370DBU-2U	SV550DBU-2U				
	3.2KW 8.5	4.8KW 5.7	6.4KW 4.2	9.6KW 2.8				

■ 400V

[KW]	11 [KW]	15 [KW]	18.5 [KW]	22 [KW]	30 [KW]	37 [KW]
	SV150DBU-4U	SV220DBU-4U	SV370DBU-4U			
	3.2KW 33.9	4.8KW 22.8	6.4KW 16.9			
[KW]	11 [KW]	15 [KW]	18.5 [KW]	22 [KW]	30 [KW]	37 [KW]
	SV550DBU-4U	SV750DBU-4U	SV750DBU-4U * 2 EA	SV750DBU-4U * 3 EA		
	9.6KW 11.4	12.8KW 8.4	12.8KW 8.4 * 2 EA	12.8KW 8.4 * 3 EA		



POWER (RED)	가 POWER LED 가
RUN (GREEN)	TURN ON RUN LED 가
OHT (RED)	Heat Sink( )가 TURN ON OHT LED
OCT (RED)	(IGBT)가 TURN ON OCT LED
FOT (RED)	FUSE 가 FOT LED

10. [mm]

